

## Wall Solution EASY COVER PRO

### Felhelyezési útmutató

Az EASY COVER PRO egy végleges megoldás még a legnagyobb kihívást jelentő faldekorációs projektekre is.

Az öntapadó vinyl lapok ideálisak fürdőszobák, konyhák, szobák és általánosságban bármely más helyiség falaira a háztartásban vagy üzleti célú helyiségekben.

Számos felületre, többek között fára, gipszre, gipszkartonra, kőre, kerámiára, vagy kőburkolatra felhelyezhető egyedülálló kötési tulajdonságából eredendően.

**FONTOS:** felhelyezés nem javasolt a következő körülmények esetén:

- A falakon jelenlévő nedvesség esetén ha a fal nem volt megfelelően kezelve e problémával szemben egy erre alkalmas alapozóval.
- Vakolat jelenléte a falon, vagy helytelenül lefestett fal (réteges fal esetén)
- Olyan felületeken, amelyek vízgőznek vannak kitéve, mint szaunák, stb.
- Időjárásnak, esőnek, hóesésnek, szélsőségesen hideg (5 °C-nál alacsonyabb) hőmérsékletnek, szélsőségesen meleg (30 °C-nál magasabb) hőmérsékletnek kitett külső felületek vagy olyan felületek amelyen a hőmérséklet legalább 10 °C-ot változhat kevesebb mint egy órán belül.
- PVC-ből, poliból (metil-metakrilát) vagy műanyagszármazékokból készült felületeken. (Ebben az esetben először egy tömítő réteget kell alkalmazni.)

**FONTOS:** A felhelyezést 48 órával megelőzően az öntapadó vinyl lapok csomagolását el kell távolítani és a szóban forgó falakhoz kell helyezni.

### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az EASY COVER PRO falburkolat közvetlenül felhelyezhető ásványi falakra (kerámia, kőburkolat, porcelán), beleértve a következő felületeket, alapozó alkalmazását követően:

- fa (OSB - irányított szálelrendezésű lap; deszka; okoumé furnér, stb.). Fontos eltávolítani bármely más máz vagy festést ami a burkolat felhelyezése után leválhat.
- Gipszkarton
- Fémfelületek (alumínium, vas, acél, stb.). Először bármelyféle máz vagy festés eltávolítása szükséges, majd megfelelő réteg alkalmazása szükséges hogy a felületet stabilizáljuk.
- Gipszfelületek
- Cementből vagy cementszármazékból készült felületek
- További felületek: kérjük, lépjen kapcsolatba értékesítőjével

A felületet meg kell tisztítani, olajtól, portól és bármilyen olyan anyagtól mentesíteni kell, amely leválhat a lapok felhelyezését követően.

Kérjük, távolítsa el bármiféle fennmaradó tapétadarabot, réteges festést, mázt, stb. Amennyiben szükséges, javítsa ki bármiféle hézagot a felületen egy esetleges lejtés elkerülése érdekében.

## **SZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK**

Az EASY COVER PRO egy olyan falburkolat amit más falburkolatokhoz képest könnyebben fel lehet helyezni. Utasításainkat követve kiváló minőséget kap néhány perc alatt.

A felhelyezéshez szükséges eszközök: vízmérték, mérőszalag, ceruza, vágó, szilikonnyomópisztoly (vízzel érintkező területeken való felhelyezés esetén).

Felhelyezés előtt: Ha szükséges, távolítsa el a konnektorokat vagy bármely más kiegészítőt, s majd helyezze azokat vissza a felszerelést követően. Az esetleges csövek és más akadályok problémája könnyen orvosolható, ha előzőleg méréseket végeztünk és bepróbáltuk a lapdarabokat a felhelyezés előtt.

### **A felhelyezés követendő lépései:**

- 1) Tisztítsa meg a falat és távolítsa el minden szöveget, stb.
- 2) Óvatosan mérje le a falat és a helyiség minden falán húzzon egy vízszintes vonalat a vízmérték használata segítségével, bejelölve a fal közepét.
- 3) Ismételje meg a lépéseket minden falon egy-egy függőleges vonal húzásával, miáltal egy kereszt lesz látható minden falon.
- 4) A lapok felhelyezése minden falon a kereszt közepétől kezdődjön.
- 5) Távolítsa el a lap védőfóliáját és alkalmazzon kis mennyiségű V-LINE ragasztót a megjelölt területek mindegyikén.
- 6) Óvatosan ragassza a lapot a 90 fokos negyedbe amit korábban a fal közepén belelőttünk, finoman nyomja le a sarkokat és a közepét ugyanannyi nyomást alkalmazva.
- 7) Helyezze fel a következő lapot ugyanezen módon.
- 8) Az alsó lap felhelyezéséhez mérje le a lap közepét és jelölje be azt egy ceruzával, majd ragassza a helyére a lapot.
- 9) Végezze el ugyanezt a folyamatot a felső lappal. Helyezze fel a maradék lapokat az ábrázolt mintát követve.
- 10) Amikor eléri a fal szélét, mérje le a távolságot az utolsó lap és a fal között és jelölje be a fal mekkora részét kell levágni.
- 11) A lap vágásához húzzon egy vonalat. Helyezzen egy derékszögű vonalzót vagy egy fémvonalzót a vonalra, majd finoman húzzon végig egy vágót nagyjából háromszor.
- 12) Szedje ketté a lappet a közepéből az ellenkező szélékig kifejtett nyomással, majd vágja le a habot a vágó segítségével.
- 13) A darabok a fal legalsó és legfelső részeire felhelyezéséhez mérje le a levágandó lapdarabot, majd kövesse a fent leírt leválasztási utasításokat.

### **Vizes helyeken való felhelyezés**

Zuhanyzóban történő felhelyezés esetén a felhelyezéskor egy átlátszó és penészelhárító szilikonvonalat kötelező alkalmazni a lap kerületén, hogy a lapok egymáshoz legyenek tömítve és a víz ne szivároгjon át a falakon.

## **Javaslatok**

Hagyjon meg legalább 10%-nyi lapot vízszintes pozícióban esetleges későbbi díszelemek lefedéséhez.

A tökéletes befejezéshez használja az összehangolt szegélyeinket a sarkokhoz és a lapszélekhez.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat (fogasokat, világítóegységeket, tükröt, stb.) közvetlenül a lapokra. Fúrjon elegendő hosszúságú lyukat, hogy a rögzítőegységek, például csavarok elérhessék a lapok mögött húzófalat.

## **Karbantartás**

Az EASY COVER PRO védelme érdekében a következőket javasoljuk:

- Olyan felületekre való felhelyezés esetén amelyek a leírtakban nem szerepelnek, minden esetben lépjen kapcsolatba értékesítőjével.
- Ne tegye ki a burkolatot szélsőséges hőmérsékleteknek vagy folytonos nap-sugárzásnak.
- Ne helyezze a terméket olyan felületekre ahol nap vagy eső közvetlenül érheti.
- Tartsa a belső páratartalmat 40% és 60% között egész éven át hogy megelőzze a burkolat esetleges hirtelen hőmérséklet- vagy páratartalom-ingadozásból fakadó elváltozását.
- Tartsa a felhelyezés területét 16 és 22 °C között hogy megelőzze a lapok esetleges kin-yúlását vagy összezsugorodását.
- Az EASY COVER PRO alapvetően egy erős és tartós burkolat, további kezelést nem igényel. Fényezés, mázolás, lakkozás vagy fényesítés nem szükséges mert így megtartja alapvető és lényeges tulajdonságait.
- Ne használjon dörzsölő szereket pl. ammóniát, oldószereket vagy bármely más agresszív anyagot. Más tisztítószer alkalmazása megváltoztathatja a termék tulajdonságait, fényességét vagy színét. Ha másféle tisztítószeret alkalmaz, kérjük, tesztelje a fal egy kevésbé feltűnő részén.